

49

60

76

77

78

80

81

86

91

BENIX®
STYLE FURNITURE



98

102

108

109

110

131

137

138

139

BENIX®
STYLE FURNITURE



142

145

146

152

155

156

157

158

163

BENIX®
STYLE FURNITURE

164

165

183

BENIX[®]
STYLE FURNITURE

DAYTONA

Charakterystyka Techniczna

Skład: 55% POLIESTER, 35% AKRYL, 10% POLIAMID

Szerokosc: 140 cm. UNE 400335

Waga m2: 450 gr/m2

Odpornosc na drapanie: > 20 N (BS 4303) - > 3 daN (DIN 53859-5)

Przesuwalność nitek: Osnowa:

Odpornosc na rozciąganie: > 350N (ISO 13934-1)

Odpornosc na tarcie: > 200.000 cykli UNE EN ISO 12947

Odpornosc na pilling: > 4 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Trwałość barwnika na tarcie: 4 dobra (ISO 105-X12)

Trwałość barwnika na światło: 6 dobra (ISO 105-B02)





DAYTONA 102



DAYTONA 106



DAYTONA 108



DAYTONA 109



DAYTONA 110



DAYTONA 131



DAYTONA 135



DAYTONA 137



DAYTONA 138



DAYTONA 139



DAYTONA 141



DAYTONA 142



DAYTONA 145



DAYTONA 146



DAYTONA 148



DAYTONA 151



DAYTONA 152



DAYTONA 153



DAYTONA 155



DAYTONA 156



DAYTONA 157



DAYTONA 158



DAYTONA 163



DAYTONA 164



DAYTONA 165



DAYTONA 182



DAYTONA 183



DAYTONA 184



DAYTONA 185



DAYTONA 49



DAYTONA 57



DAYTONA 60



DAYTONA 72



DAYTONA 76



DAYTONA 77



DAYTONA 78



DAYTONA 80



DAYTONA 81



DAYTONA 86



DAYTONA 91



DAYTONA 98

Kolor wyświetlanych obrazów może odbiegać od barwy końcowego produktu. Skonsultuj w swoim sklepie meblowym

INSTRUKCJE KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

W ramach standardowej konserwacji kanapy zalecamy regularne odkurzanie całej jej powierzchni. Można używać domowego odkurzacza z miękką szczotką.

Czyszczenie wodą w zaledwie trzech krokach:



1. Usunąć nadmiar rozlanej substancji z obicia.
2. Zwilżyć plamę wodą w sposób bezpośredni bądź przy użyciu mokrej, wyżętej chłonnej ściereczki.
3. Przycisnąć ściereczkę do plamy i delikatnie potrząsnąć materiał, wykonując okrężne ruchy. Jeśli plama całkowicie nie zniknie, powtórzyć proces tyle razy, ile będzie to konieczne.

Teraz Aquaclean czyści plamy **tylko wodą.**

Technologia AquaClean® umożliwia usunięcie plam po winie, kawie, jedzeniu, a nawet niektórych flamastrach, bez konieczności całkowitego prania tkaniny przy użyciu proszku.

Konserwacja i czyszczenie

· PŁYNY I OLEJE

Odsączyć płyn ręcznikiem papierowym, następnie pocierać delikatnie okrężnymi ruchami.

· TŁUSZCZ, DŁUGOPIS

Nawilż ściereczkę lub papier TYLKO WODĄ. Pozostaw tkaninę do wyschnięcia.

· KURZ

Usuń kurz odkurzaczem.

Pranie

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRANIA

W przypadku standardowej pielęgnacji kanapy nie jest konieczne pranie jej obicia. Niemniej w przypadku dużych plam, przed wypraniem materiału należy zapoznać się z następującymi instrukcjami:

- Można prać w pralce w delikatnym cyklu (maks. 30°C).
- Nie wirować.
- Nie stosować wybielacza.
- Nie suszyć w suszarce bębnowej.
- Nie suszyć na słońcu.
- Nie wyżymać ani nie wykręcać.
- Nie prasować.
- Można czyścić chemicznie.